

English . . . . .	2
Français . . . . .	9

# ENGLISH

## Date Models

### Date Setting

1. Pull the crown out to position 2.
2. Turn the crown either clockwise or counter-clockwise and set the date for the previous day. The direction that moves the date varies on different watch models.



### Time Setting


1. Pull crown out to position 3.
2. Turn counter-clockwise to advance the time and continue until the day changes to the present day.
3. Set to the correct time.
4. Push crown back to position 1.

## Chronograph Stopwatch

(1 crown/2 pushers)

### Time Setting

1. Pull crown out to position 3.
2. Turn crown to set the desired time.
3. Return crown to position 1.



### Date Setting

1. Pull crown out to position 2.
2. Turn crown counter-clockwise until the correct date is shown in the date window.
3. Return crown to position 1.

### Chronograph Operation

1. Press A to start/stop the chronograph.
2. Press B for reset.

### Adjusting the Chronograph

1. Pull crown to position 3.
2. Press A to reset the second hand to "0."
3. Press B to reset the chronograph minute and hour hands.
4. Reset the watch to the current time and return crown to position 1.

### Stopwatch Hand Adjustment

1. Pull crown out to position 3.
2. Press A to reset the stopwatch 1/10 second hand to the "0" position.
3. Press B to reset the second and minute hands. The hands only move clockwise.
4. With each press of A or B, the hands move one position. They move quickly if the buttons are kept pressed.

*NOTE: If the stopwatch hands function improperly, pull out crown and press A and B at the same time for over 2 seconds. When the buttons are released, the stopwatch second and 1/10 second hands will spin around and return to "0." This will indicate that the internal circuit has been reset.*

## Use Precautions - Resistance to Water

Indication		Water-related Use				
Depth	Caseback Marking	Light spray perspiration, light rain, etc.	Bathing, etc.	Swimming, etc.	Skin diving (Diving without oxygen cylinder)	Water-resistant characteristics
-	-	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Non-water-resistant; must be kept away from water.
WATER-RESISTANT 30m (3 bar)	3 ATM	<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Normal daily water contact.
WATER-RESISTANT 50m (5 bar)	5 ATM	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Suitable for bathing, but cannot be worn for swimming or diving.
WATER-RESISTANT 100m-200m (10bar-20bar)	10 ATM-20 ATM	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	Suitable for skin diving.
Always set the crown in the normal position. Tighten screw-lock crown completely.						

- Clean your watch with a soft cloth and water only. Do not submerge your watch under water unless it is water rated (see caseback).
- After salt water use, rinse watch under tap water and wipe dry with a soft cloth.
- Metal watch bands should be washed periodically to keep them looking beautiful. Clean with a soft brush dipped in mild, soapy water. Be sure to wipe thoroughly with a soft cloth.

## Limited Eleven (11) Year Warranty

Your FOSSIL brand watch is warranted for a period of eleven (11) years from the date of purchase under the terms and conditions of this warranty. The Fossil warranty covers material and manufacturing defects.

During the warranty period the watch movement, hands and dial are the only components covered under this warranty. A covered component will be repaired or the watch will be replaced (at the sole discretion of the service center) free of repair charges, if it proves to be defective in material or workmanship under normal use.

In case of replacement it cannot be guaranteed that you will receive the same style watch. A watch of equal value, and similar style will be supplied.

Proof of purchase (dated receipt) is required in order to waive repair charges for components under warranty. An \$8.50 (\$10.00 in Canada) shipping and handling fee will apply for all warranty and non-warranty service. The shipping and handling fees do not apply to warranty repairs for California.

### The Manufacturer's Warranty Does Not Cover:

- Battery, case, crystal, strap or bracelet.
- Damage resulting from improper handling, lack of care, accidents, or normal wear and tear.
- Water damage unless marked water-resistant.
- Repairs if the watch was not originally purchased from an authorized Fossil retailer.

This warranty is void if the watch has been damaged by accident, negligence, unauthorized service, or other factors not due to defects in materials or workmanship.

The foregoing warranties and remedies are exclusive and in lieu of all other warranties, terms or conditions, express, implied or statutory, as to any matter whatsoever, including, without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy, satisfactory quality, title, and non-infringement, all of which are expressly disclaimed by Fossil. Fossil shall not be liable for incidental, consequential, indirect, special or punitive damages or liabilities of

any kind arising out of or in connection with the sale or use of this product, whether based in contract, tort (including negligence), strict product liability or any other theory, even if Fossil has been advised of the possibility of such damages and even if any limited remedy specified herein is deemed to have failed of its essential purpose. Fossil's entire liability shall be limited to replacement or repair of the purchase price paid, at Fossil's sole option.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of incidental or consequential damages so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When implied warranties may not be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of the applicable written warranty. This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights that may vary depending on local law. Your statutory rights are not affected.

#### Watch Repair

Should warranty service be required, please fill in the Service Center Request Form and send your watch, a copy of your sales receipt, description of the problem, and check, money order or credit card information for \$8.50 (in US, excluding California) or \$10.00 (in Canada) to cover shipping and handling to (Canada does not accept credit card payments):

#### USA:

Metro Service Center – Attn: Repairs  
10615 Sanden Drive  
Dallas, Texas 75238-1720  
Tel: 800-842-8621

#### CANADA:

Service Center  
124 Connie Crescent, Unit #7  
Concord, Ontario L4K 1L7  
Tel: 1-866-636-7745

Do not send in original packaging, as it will not be returned. We highly recommend you insure your parcel shipment since you are liable for getting the watch to our service center. You are also responsible for adequately protecting the watch during shipment. The Service Center is not responsible for replacing product lost in-transit.

*NOTICE: Certain watch styles are fitted with lithium batteries which may contain perchlorate material - special handling may apply, see [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate) for more information.*

## Service Center Request Form

	Price	
	US	Canada
▪ <b>Battery Replacement</b> (includes shipping)	\$17.00	\$20.00
▪ <b>Repairs Not Under Warranty</b> (bracelet, strap, crystal, case – includes shipping)	\$27.00	\$30.00
▪ <b>Repairs Under Warranty</b> (only shipping and handling, waived for California)	\$ 8.50	\$10.00

#### In US:

- Check/Money Order     MasterCard  
 VISA                             Amex

#### CASH IS NOT ACCEPTED

*Plus State Sales Tax where applicable in the US:  
CA, TX, NY, = 8.25%; LA = 4%; GA, IL = 6.25%; NJ = 6%*

#### In Canada:

- Check/Money Order Only  
*Credit card not accepted in Canada*

#### CASH IS NOT ACCEPTED

*Plus Provincial Sales Tax where applicable  
in Canada: Ontario = 8%; Plus GST = 7%*

Account # (US only) \_\_\_\_\_

Expiration Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
*Required for credit card purchases*

## Service Center Request Form

Name \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_

State \_\_\_\_\_

Zip Code \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

(Area Code) Phone \_\_\_\_\_

Style \_\_\_\_\_

Description of Problem \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## FRANÇAIS

### Modèles avec Indication de la Date

#### Réglage de la Date

1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez-la soit dans le sens des aiguilles, soit dans le sens contraire, puis réglez à la date du jour précédent. Suivant les modèles, le sens qui fait avancer la date est différent.



#### Réglage de l'Heure

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles pour mettre à l'heure et continuez jusqu'à ce que l'indication du jour passe à celui du moment.
3. Mettez à l'heure exacte.
4. Repoussez la couronne en position 1.

### Chronographe

(1 couronne / 2 boutons)

#### Réglage de l'Heure

1. Mettre la couronne en position 3.
2. Tourner la couronne pour avoir l'heure voulue.
3. Remettre la couronne en position 1.



### Réglage de la Date

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens contraire jusqu'à ce que la date voulue apparaisse dans la fenêtre de date.
3. Remettre la couronne en position 1.

### Utilisation du Chronomètre

1. Le bouton A met en marche et arrête le chronomètre.
2. Appuyer bouton B pour remettre à zéro.

### Ajustement du Chronomètre

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour remettre l'aiguille des secondes sur zéro.
3. Appuyer sur B pour mettre à zéro les aiguilles des heures et des minutes du chronomètre.
4. Régler la montre à l'heure voulue et remettre la couronne en position 1.

### Réglage des Aiguilles du Chronomètre

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Appuyer sur A pour placer l'aiguille des 10ème de seconde sur le 0.
3. Appuyer sur B pour mettre les aiguilles des secondes et des minutes à zéro. Les aiguilles ne bougent que dans le sens normal des aiguilles.
4. Chaque pression sur A et B fait avancer les aiguilles d'un cran elles avancent plus vite si la pression est continue.

*REMARQUE: Si les aiguilles du chronomètre ne fonctionnent pas parfaitement, appuyer simultanément sur A et B pendant plus de deux secondes. Quand vous relâchez les boutons, les aiguilles des secondes et des 10ème de seconde du chronomètre feront un tour complet rapide et se remettront à zéro. Cela indique le circuit interne a été réinitialisé.*

### Precautions d'Utilisation - Etanchéité

Indications		Exposition à l'eau				
Profondeur	Marque sur le fond du boîtier	Eclaboussures, sueur, pluie légère, etc.	Bain, etc.	Natation, etc.	Plongée libre (sans bouteilles)	Caractéristiques d'étanchéité
-	-	<b>NON</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	Pas étanche, doit être protégée de l'eau.
HYDROFUGE 30m (3 bar)	3 ATM	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	Appropriée pour un contact ponctuel avec l'eau.
HYDROFUGE 50m (5 bar)	5 ATM	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>NON</b>	Appropriée pour une courte baignade, mais pas pour la natation ou la plongée.
HYDROFUGE 100m-200m (10bar-20bar)	10 ATM-20 ATM	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	<b>OUI</b>	Appropriée pour plongée libre.

La couronne doit toujours être en position normale. Serrer à fond la vis de blocage de la couronne.

- Nettoyer la montre uniquement avec un chiffon doux et de l'eau. Ne pas l'immerger à moins que les indications sur le fond du boîtier indiquent qu'elle est étanche.
- Après utilisation dans de l'eau de mer, rincer la montre avec de l'eau douce et l'essuyer avec un chiffon doux.
- De temps en temps, nettoyer les bracelets métalliques pour maintenir leur beauté. Nettoyer le bracelet avec une brosse douce trempée dans de l'eau et du savon. Après le rinçage, l'essuyer avec un chiffon doux.

## Garantie Limitée de Onze (11) Ans

Votre montre de marque FOSSIL est garantie pour une période de onze (11) ans à partir de la date d'achat, en vertu des conditions de cette garantie. La garantie de Fossil couvre les défauts de matériaux et de fabrication.

Durant la période de garantie, le mouvement de la montre, les aiguilles et le cadran sont les seuls composants couverts par cette garantie. Tout composant couvert sera réparé ou la montre sera remplacée (à l'entière discrétion du centre de réparation) sans frais de réparation, si la montre révèle une défectuosité de matériau ou de fabrication dans une utilisation normale.

En cas de remplacement, nous ne pouvons garantir que vous recevrez une montre du même modèle. Vous recevrez une montre de même valeur et de modèle semblable.

Une preuve d'achat (reçu daté) est requise pour déroger aux frais de réparation pour les composants sous garantie. Des frais d'expédition et de manutention de 8,50 \$ (10 \$ au Canada) s'appliquent pour toute réparation couverte ou non par la garantie. Les frais de transports et de manutention ne s'appliquent pas pour les réparations sous garantie en Californie.

### La Garantie du Fabricant ne Couvre Pas les Points Suivants :

- Pile, boîtier, quartz, courroie ou bracelet.
- Tout dommage causé par une manutention inappropriée, un manque de soin, un accident ou une usure normale.
- Tout dommage causé par l'eau à moins que la montre ne soit désignée « à l'épreuve de l'eau ».
- Toute réparation de montre non achetée initialement auprès d'un détaillant Fossil autorisé.

Cette garantie est nulle si la montre a été endommagée lors d'un accident, par négligence, par suite d'une réparation non autorisée ou en raison de tout facteur autre qu'un défaut de matériau ou de fabrication.

Les garanties et recours précédents sont exclusifs et remplacent toutes les garanties, conditions, expresses, implicites ou prévues par la loi, sur quelque question que ce soit, notamment, sans restriction, les garanties de qualité marchande, d'aptitude à un emploi particulier, d'exactitude, de qualité satisfaisante, de titre et de non-violation, lesquelles

sont expressément déclinées par Fossil. Fossil ne doit pas être tenu responsable de dommage accessoire, indirect, spécial ou punitif ou de responsabilité de toute sorte découlant ou relié à la vente ou à l'utilisation de ce produit, que ce soit établi dans le contrat, un acte dommageable (y compris la négligence), une responsabilité stricte du produit ou toute théorie, même si Fossil a été avisé de la possibilité de dommages et même si tout recours limité précisé dans la présente est réputé avoir failli à son objectif essentiel. La responsabilité de Fossil sera limitée au remplacement ou à la réparation du produit au prix d'achat payé, à la seule option de Fossil.

Certains États ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de garanties implicites ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, les limitations et exclusions susmentionnées peuvent, dans votre cas, être limitées dans leur application. Si les garanties implicites ne peuvent être entièrement exclues, elles seront limitées à la durée de la garantie écrite applicable. La présente garantie vous confère des droits, il est possible que vous ayez d'autres droits selon la loi de votre région. Vos droits prévus par la loi ne sont pas touchés.

### Réparation de la Montre

Si une réparation sous garantie est requise, remplissez le formulaire de demande du centre de réparation, puis envoyez votre montre, un exemplaire de votre reçu de vente, une description du problème ainsi qu'un chèque, un mandat-carte ou les renseignements de votre carte de crédit (le Canada n'accepte aucun paiement par carte de crédit) afin de couvrir les frais d'expédition et de manutention de 8,50 \$ (É.-U., à l'exception de la Californie.) ou de 10 \$ (Canada) à l'adresse suivante :

#### É.-U. :

Metro Service Center – Attn: Repairs  
10615 Sanden Drive  
Dallas, TX 75238-1720  
Tél. : 800-842-8621

#### CANADA:

Service Center  
124 Connie Crescent, Unit #7  
Concord, Ontario L4K 1L7  
Tél. : 1-866-636-7745

N'envoyez pas l'emballage original, car il ne vous sera pas renvoyé. Nous vous recommandons fortement d'assurer le colis puisqu'il demeure votre responsabilité jusqu'à son arrivée au centre de réparation. Il vous incombe également de protéger adéquatement la montre en prévision de son expédition. Le centre de réparation n'est pas responsable du remplacement des produits perdus en cours de transport.

## Formulaire de Demande du Centre de Réparation

	Prix	
	É.-U.	Canada
▪ <b>Remplacement de Pile</b> (comprend l'expédition)	\$17,00	\$20,00
▪ <b>Réparations Non Couvertes Par la Garantie</b> (bracelet, courroie, quartz, boîtier – comprend l'expédition)	\$27,00	\$30,00
▪ <b>Réparations Sous Garantie</b> (seulement expédition et manutention - Ne s'appliquent pas pour la Californie.)	\$8,50	\$10,00

### AU CANADA :

Chèque/mandat-carte seulement

*Carte de crédit non acceptée au Canada*

**ARGENT COMPTANT NON ACCEPTÉ**

*Plus la taxe de vente provinciale applicable au Canada : Ontario = 8 %; Plus la TPS = 7 %*

### AUX É.-U.

Chèque/mandat-carte

MasterCard

VISA

Amex

**ARGENT COMPTANT NON ACCEPTÉ**

*Plus la taxe de vente d'État applicable au É.-U. :*

*CA, TX, NY, = 8,25 %; LA = 4 %; GA, IL = 6,25 %; NJ = 6 %*

N° de compte (É.-U. seulement) \_\_\_\_\_

Date d'expiration \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

*Requis pour les achats avec la carte de crédit*

## Formulaire de Demande du Centre de Réparation

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

État/Province \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

(Code régional) Téléphone \_\_\_\_\_

Modèle \_\_\_\_\_

Description du problème \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

